

# Originalbetriebsanleitung Technische Produktinformation TPI 188 DE

# **Rutsch-Lamellenkupplung**



# Baureihe 600

Für zukünftige Verwendung aufbewahren!

Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 50 14 40 42907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 125 42929 Wermelskirchen Deutschland

Tel. +49 2196 85-0 Fax +49 2196 855-444 E-Mail info@ortlinghaus.com Website www.ortlinghaus.com

Ausgabe: 02.2012

# Inhaltsverzeichnis

| 1. Hinweise zur Nutzung der Betriebsanleitung                            | 4        | 5.2.3. Gewünschtes Rutschmoment einstellen   | 21        |
|--|----------|--|-----------|
| 1.1. An wen richtet sich die Betriebsanleitung?                          | 4        | 6. Betrieb   | 22        |
| 1.2. Was finden Sie in dieser Betriebsanleitung?                         | 5        | 6.1. Gefahrenhinweise für den Betrieb  | 22        |
| 1.3. Anwenden dieser Anleitung   | 5        | 6.2. Kontrolle während des Maschinenbetriebs   | 24        |
| 1.4. Hinweise zu den im Text verwendeten Symbole                         |          | 6.3. Ölempfehlung  | 24        |
| 1.4.1. Personenschäden   | 5        | •  |           |
| 1.5. Personalqualifikation und -schulung                                 | 6        | 7. Behebung von Störungen  | 25        |
| 1.6. Das Ortlinghaus-Nummernsystem                                       | 6        | 8. Wartung   | 26        |
| 1.4.2. Produkt- / Maschinen- / Anlagenschäden                            | 6        | 8.1. Gefahrenhinweise Wartung  | 26        |
| 2. Technische Daten / Bestimmungsgemäße                                  |          | 8.2. Wartungsintervalle  | 27        |
| Verwendung   | 7        | 8.3. Schmierung  | 27        |
| 2.1. Verwendungszweck  | 7        | 8.3.1. Kupplungen mit Stahl / Sinterbelag für  |           |
| 2.2. Bestimmungsgemäße Verwendung  | 7        | Trocken- / Nasslauf  | 27        |
| 2.3. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung                                  | 7        | 8.3.2. Kupplung mit Stahl / organischem Reib-  |           |
| 2.4. Funktionsbeschreibung   | 8        | belag für Trockenlauf  | 27        |
| 2.4.1. Rutschkupplung mit Nabengehäuse und                               | 0        | 8.4. Pflege  | 28        |
| Mitnahmenuten im Träger  | 9        | 8.5. Nachstellen des Rutschmoments   | 29        |
| 2.4.2. Rutschkupplung mit Nabengehäuse und                               | 9        | 8.5.1. Nachstellen der Rutschkupplung mit  |           |
| Mitnahme-Verzahnung im Träger 2.4.3. Rutschkupplung mit Nabengehäuse und | 9        | Nabengehäuse, Mitnahmenuten  | 29        |
| Mitnahme-Verzahnung im Träger  | 10       | 8.5.2. Nachstellen der Rutschkupplung mit  | 20        |
| 2.4.4. Rutschkupplung mit Bund- / Flanschge-                             |          | Nabengehäuse, Mitnahme-Verzahnung 8.5.3. Nachstellen der Rutschkupplung mit Bund-                | 30        |
| häuse und Mitnahme-Verzahnung im Träger                                  | 10       | gehäuse  | 31        |
| 2.5. Ausführungsvarianten  | 11       |  |           |
| 2.5.1. Typenschlüssel für Standard-Ausführungs-                          |          | 9. Instandsetzung, Umbau   | 32        |
| varianten  | 11       | 9.1. Gefahrenhinweise Instandsetzung   | 32        |
| 3. Transport, Verpackung   | 12       | 9.2. Demontage   | 33        |
| 3.1. Gefahrenhinweise Transport, Verpackung                              | 12       | 9.2.1. Lamellenwechsel bei Rutschkupplung mit  |           |
| 3.2. Lieferzustand   | 13       | Nabengehäuse mit Mitnahme-Nuten im<br>Träger   | 33        |
| 3.2.1. Lieferzustand Rutschkupplung mit Naben-                           | .0       | 9.2.2. Lamellenwechsel bei Rutschkupplung mit  | 33        |
| gehäuse und Mitnahmenuten im Träger                                      | 13       | Nabengehäuse mit Mitnahme-Verzahnung   |           |
| 3.2.2. Lieferzustand Rutschkupplung mit Naben-                           |          | im Träger, Größe 23  | 34        |
| gehäuse und Mitnahme-Verzahnung im                                       |          | 9.2.3. Lamellenwechsel bei Rutschkupplung mit  |           |
| Träger   | 13       | Nabengehäuse und Mitnahme-Verzahnung   |           |
| 3.2.3. Lieferzustand Rutschkupplung mit Bund-/                           |          | im Träger, Größe 31 - 47   | 35        |
| Flanschgehäuse   | 13       | 9.2.4. Lamellenwechsel bei Rutschkupplung mit  |           |
| 3.3. Transport   | 14       | Bund- und Flanschgehäuse   | 36        |
| 4. Einbau- und Montageanleitung  | 15       | 9.3. Gefahrenhinweise Umbau  | 37        |
| 4.1. Einbaubedingungen   | 15       | 10. Ersatzteile  | 38        |
| 4.2. Grundlegende Einbauvarianten  | 16       | 10.1. Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe  |           |
| 4.3. Einbaubeispiele   | 16       | 07 bis 15  | 39        |
| 4.3.1. Grundlegende Hinweise   | 16       | 10.1.1. Teileliste 0600-424- Größe 07 bis 15   | 39        |
| 4.3.2. Einbauvariante mit Nabengehäuse auf                               |          | 10.1.2. Schnittzeichnung 0600-424- Größe 07 bis 1  | 539       |
| getrennten Wellen  | 16       | 10.2. Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe 23   |           |
| 4.3.3. Einbauvariante mit Nabengehäuse auf                               | 47       | 10.2.1. Teileliste 0600-474- Größe 23  | 40        |
| einer Welle 4.3.4. Einbauvariante mit Bundgehäuse                        | 17<br>17 | 10.2.2. Schnittzeichnung 0600-474- Größe 23  | 40        |
| 4.4. Einstellen der Kupplung   | 18       | 10.3. Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe  | 44        |
| 4.5. Rutschkontrolle (Optional)  | 18       | 31 bis 47  | 41        |
|  |          | 10.3.1. Teileliste 0600-474 Größe 31 bis 47<br>10.3.2. Schnittzeichnung 0600-474- Größe 31 bis 4 | 41<br>7/1 |
| 5. Inbetriebnahme  | 19       | 10.3.2. Schmitzeichnung 0000-474- Große 31 bis 4<br>10.4. Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe  | 7 4 1     |
| 5.1. Gefahrenhinweise Inbetriebnahme                                     | 19       | 47 bis 84  | 42        |
| 5.2. Funktionstest   | 21       | 10.4.1. Teileliste 06007 Größe 47 bis 84   | 42        |
| 5.2.1. Funktionstest vorbereiten   | 21       | 10.4.2. Schnittzeichnung 06007 Größe 47 bis 84   |           |
| 5.2.2. Funktionstest durchführen   | 21       | •  |           |

# **Tabelle 1: Revisionsindex**

| Revision            | Ausgabedatum |
|---------------------|--------------|
| BA-Rev. Nr. 188.003 | 02.2012      |

| 11. Lagerung, Außerbetriebnahme                | 43 | 13. Anhang                                   | 46 |
|--|----|--|----|
| 11.1. Gefahrenhinweise Lagerung, Außerbetrieb- |    | 13.1. Rutschkupplung mit Freilauf 0600-48    | 46 |
| nahme  | 43 | 13.1.1. Einbauausführungen 1 - mit angetrie- |    |
| 11.2. Lagerung                                 | 44 | benen Innenmitnehmer                         | 47 |
| 11.3. Außerbetriebnahme                        | 44 | 13.1.2. Einbauausführungen 2 - mit angetrie- |    |
| 12. Entsorgung                                 | 45 | benen Außenmitnehmer                         | 47 |
| 12.1. Gefahrenhinweise Entsorgung              | 45 |  |    |

# 1. Hinweise zur Nutzung der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung, im weiteren BA genannt, ist Teil des Produktes und enthält wichtige Hinweise, um unser Produkt sicher und sachgerecht in Maschinen und Anlagen zu betreiben, zu warten, instandzusetzen, umzubauen, zu lagern, außer Betrieb zu nehmen und zu entsorgen.

Ergänzend zu dieser BA beachten Sie bitte die auf der Erzeugniszeichnung angegebenen technischen Daten und Hinweise sowie die speziell für die jeweilige Anwendung durchgeführten Auslegungen, z.B. Auslegungsberechnungen. Falls diese nicht im Dokumentationsumfang enthalten sein sollten, fordern Sie diese unbedingt bei Ortlinghaus an.

Ohne die Erzeugniszeichnung ist diese BA unvollständig.

Bewahren Sie diese BA sorgfältig auf, machen Sie sie allen Benutzern jederzeit zugänglich und geben Sie diese BA an Ihre Kunden weiter! Sie können bei Bedarf unsere BA bzw. TPI unter www.ortlinghaus.com im Verzeichnis "Service" aus dem Internet laden. Es steht Ihnen aber auch frei, Kopien von dem vorliegenden Exemplar anzufertigen. Bewahren Sie die BA immer in der Nähe der Maschine oder Anlage auf, um einen direkten Zugriff zu ermöglichen.

Bei Auslieferung des Produktes entspricht die beigefügte BA dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Stand. Von uns nachgelieferte Ergänzungen sind der BA von Ihnen bzw. den künftigen Besitzern beizufügen. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor, an dieser BA technische Änderungen vorzunehmen. Informieren Sie sich bitte, ob Sie den aktuellen Stand der Information besitzen. Diese Informationen können Sie bei uns telefonisch (Telefonnummer: siehe Titelblatt) erfragen und in Textform anfordern oder im Internet herunterladen unter www.ortlinghaus.com im Verzeichnis "Download".

# 1.1. An wen richtet sich die Betriebsanleitung?

Die vorliegende BA richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal, insbesondere an:

- → Monteure des Maschinen-/Anlagenherstellers;
- → Industriemechaniker/Betriebsschlosser des Maschinenbetreibers;
- → sonstiges ausgebildetes bzw. sorgfältig eingewiesenes Fachpersonal, das für die Projektierung, die Montage, die Inbetriebnahme, den Betrieb, die Wartung, die Außerbetriebnahme, die Lagerung und Entsorgung des Produkts verantwortlich und damit vertraut ist.

Die an dem Produkt tätig werdende Person muss vor Ausführung der Arbeiten die BA sorgfältig gelesen haben. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, besteht die Gefahr der Fehlanwendung des Produktes mit erheblichen Schäden am Produkt und Folgeschäden an anderen Sachen sowie Leib, Leben und Gesundheit des Benutzers oder Dritter. Auf Ziffer 1.5 der BA wird ergänzend verwiesen.

# 1.2. Was finden Sie in dieser Betriebsanleitung?

Diese BA mit der Erzeugniszeichnung enthält alle erforderlichen Informationen des auf der Titelseite genannten Produktes für den bestimmungsgemäßen Gebrauch während der verschiedenen Lebensphasen. Beachten Sie die zu den Lebensphasen angegebenen Sicherheitshinweise

Beachten Sie die zu den Lebensphasen angegebenen Sicherheitshinweise und Restgefahren.

### 1.3. Anwenden dieser Anleitung

- → Lesen Sie die BA vollständig durch, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.
- → Die Anweisungen der BA müssen unbedingt eingehalten werden.
- → Beachten Sie die Erzeugniszeichnung, sowie evtl. vorhandene Auslegungsberechnungen.
- → Diese BA ist Teil des Produktes und sollte für alle Benutzer zugänglich aufbewahrt werden.
- → Fügen Sie diese BA bei der Weitergabe des Produktes an Dritte bei.

# 1.4. Hinweise zu den im Text verwendeten Symbolen

Unsere Produkte sind nach dem uns zum Zeitpunkt der Konstruktion bekannten Stand der Technik gefertigt, betriebssicher und unterliegen der stetigen Produktpflege. Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn die folgenden Hinweise nicht beachtet werden. Zur gefahrlosen Installation, Funktion und Betrieb sind auf den folgenden Seiten die wichtigen Textstellen mit Symbolen hervorgehoben.

Diese Symbole bedeuten:



#### **HINWEIS!**

→ Diesen Text bitte besonders beachten.





#### **WARNUNG!**

- Gefahr bei Ausführung der beschriebenen Tätigkeit bzw. im laufenden Betrieb durch Gefahrenquellen
- → mögliche schwere Körperverletzung.



#### **WARNUNG!**

- Gefahr bei Ausführung der beschriebenen Tätigkeit bzw. im laufenden Betrieb durch gefährliche elektrische Spannung
- → mögliche schwere Körperverletzung.



#### **VORSICHT!**

- Gefahr bei Ausführung der beschriebenen Tätigkeit bzw. im laufenden Betrieb durch Gefahrenquellen
- → mögliche Körperverletzungen oder gesundheitliche Risiken.



#### **WARNUNG!**

- Gefahr bei Ausführung der beschriebenen Tätigkeit bzw. im laufenden Betrieb durch Nichteinhaltung des Explosionsschutzes
- → mögliche schwere Körperverletzung.

#### 1.4.2. Produkt- / Maschinen- / Anlagenschäden



#### **ACHTUNG!**

- Gefahr bei Ausführung der beschriebenen Tätigkeit bzw. im laufenden Betrieb durch mechanische Gefahrenquellen
- → mögliche Sachschäden.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führt zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche.


### 1.5. Personalqualifikation und -schulung

Die Arbeiten an unseren Produkten dürfen nur von Fachkräften (befähigte Personen) vorgenommen werden, die eine entsprechende Qualifikation bzw. fachliche Ausbildung für die auszuführende Tätigkeit haben und den Inhalt dieser BA kennen und verstehen.

Die Fachkräfte (befähigte Personen) müssen die geltenden Standards der Sicherheitstechnik kennen und beachten. Es muss die angemessene Sicherheitsausrüstung verwendet werden. Darüber hinaus muss das Fachpersonal (befähigte Personen) in der Lage sein, mögliche Gefahren zu erkennen, die bei den auszuführenden Arbeiten entstehen können.

Verantwortungsbereich, Zuständigkeit, Qualifikation und die Überwachung des Fachpersonals (befähigte Personen) ist Aufgabe des Betreibers. Liegen bei dem Personal nicht die notwendigen Qualifikationen und Kenntnisse vor, so sind diese zu schulen und zu unterweisen.

# 1.6. Das Ortlinghaus-Nummernsystem



# 2. Technische Daten / Bestimmungsgemäße Verwendung

# 2.1. Verwendungszweck

Rutsch-Lamellenkupplungen dienen zur Absicherung aller Arten von Antriebssträngen in Maschinen und Geräten gegen Überlastung und Zerstörung.

Unzulässig hohe Drehmomentspitzen beim Anfahren oder während des Betriebes werden durch ein kurzzeitiges Rutschen der Lamellenkupplung abgebaut.

Bei schnelllaufenden Antrieben kann beim Durchrutschen der Kupplung eine große Reibungswärme entstehen. Diese Wärme ist entweder über das Gehäuse abzustrahlen oder durch Kühlöl abzuführen.

# 2.2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Unsere Produkte sind ausschließlich für den Einsatz gemäß der auf der Erzeugniszeichnung (0 . . . - . . . - . . . . . . . . ) festgelegten technischen Daten bestimmt. Die von Ortlinghaus auftragsspezifisch vorgenommene Auslegung zum Anwendungsfall ist einzuhalten.

Die zur Auslegung vom Kunden angegebenen technischen Daten sind Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung. Soweit ein beiderseits genehmigtes Pflichtenheft vorliegt, ist auch dieses relevant. Für die Richtigkeit seiner Angaben ist der Kunde verantwortlich.

Unser Produkt ist dazu bestimmt, in eine Anlage oder Maschine eingebaut oder mit anderen Komponenten zu einer Anlage bzw. Maschine zusammengebaut zu werden. Darum sollte das Produkt erst in Verkehr gebracht werden, wenn die Anlage bzw. Maschine, in der das Produkt eingebaut ist, die geltende EU-Maschinenrichtlinie vollständig erfüllt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vorliegenden Betriebsanleitung und Beachtung der Restgefahren. Die Restgefahren sind in den Abschnitten Gefahrenhinweise der folgenden Kapitel weiter beschrieben. Während der verschiedenen Anwendungen (Lebensphasen), bei denen es zu Schäden an der Anlage oder zu einer Personengefährdung kommen kann, sind die entsprechenden Schutzmaßnahmen vom Betreiber zu ergreifen. Beachten Sie die gültigen nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz.

### 2.3. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung, als der in Kapitel "Verwendungszweck" und "Bestimmungsgemäße Verwendung" beschriebenen, gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Für die hieraus entstehenden Schäden haftet Ortlinghaus nicht.

Insbesondere, aber nicht abschließend, stellt es eine **nicht bestimmungs- gemäße Verwendung** dar, wenn unser Produkt:

→ in Konstruktionen zum Heben von Personen eingesetzt wird

- → in Konstruktionen eingesetzt wird, um eine Endabschaltung von Bewegungen einzusparen d.h. Konstruktion bewegt sich auf einem begrenzten Verfahrweg und die Bewegung wird am Ende des Verfahrweges nicht abgeschaltet, statt dessen soll die Kupplung durchrutschen
- → bei trockenlaufendem Produkt mit Öl befüllt wird
- → bei nasslaufendem Produkt mit einem falschen Medium betrieben wird



#### **HINWEIS!**

→ Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung ist auch gegeben, wenn die Sicherheitshinweise und Restgefahren nicht beachtet werden.



#### **WARNUNG!**

- Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen an dem Produkt sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
- → Hier gilt das Verbot von Veränderungen an unseren Produkten und bei Nichteinhaltung zum Verlust jeglicher Ansprüche gegenüber der Ortlinghaus-Werke GmbH.

# 2.4. Funktionsbeschreibung

Die Rutsch-Lamellenkupplung sind durch Federkraft **A** permanent geschlossen. Über den Reibschluss der vorgespannten Lamellen **B** kann so ein bestimmtes Drehmoment übertragen werden oder bei Überlastung durch Überschreiten dieses Drehmoments die Kupplung zeitlich begrenzt durchrutschen.




Abb. 1: Funktion Rutschkupplung

# 2.4.1. Rutschkupplung mit Nabengehäuse und Mitnahmenuten im Träger

Die Druckfeder **A** presst das Lamellenpaket **B** gegen den Gewindering **D**. Die durch die Anpresskraft erzeugte Reibung ermöglicht die Übertragung eines bestimmten Drehmoments. Die Anpresskraft lässt sich durch Verdrehen der Stellmutter **C** variieren.




Abb. 2: Funktion Baureihe 0600-424 Größe 07 bis 15

# 2.4.2. Rutschkupplung mit Nabengehäuse und Mitnahme-Verzahnung im Träger

Die Druckfedern **A** pressen das Lamellenpaket **B**, gegen die Innenwand des Außenmitnehmers **E**. Die durch die Anpresskraft erzeugte Reibung ermöglicht die Übertragung eines bestimmten Drehmoments. Die Anpresskraft lässt sich durch Verdrehen der Stellmutter **C** variieren.




Abb. 3: Funktion Baureihe 0600-474 Größe 23

# 2.4.3. Rutschkupplung mit Nabengehäuse und Mitnahme-Verzahnung im Träger

Die Druckfedern A pressen über die Federaufnahmescheibe D das Lamellenpaket B gegen die Innenwand des Außenmitnehmers E. Die durch die Anpresskraft erzeugte Reibung ermöglicht die Übertragung eines bestimmten Drehmoments. Die Anpresskraft lässt sich durch Verdrehen der Stellmutter C variieren.




Abb. 4: Funktion Baureihe 0600-474 Größe 31 bis 47

# 2.4.4. Rutschkupplung mit Bund- / Flanschgehäuse und Mitnahme-Verzahnung im Träger

Die Druckfedern **A** pressen über die Federaufnahmescheibe **D** das Lamellenpaket **B** gegen die Anschlagscheibe **E**.

Die durch die Anpresskraft erzeugte Reibung ermöglicht die Übertragung eines bestimmten Drehmoments. Die Anpresskraft lässt sich durch Verdrehen der Stellmutter **C** variieren.




Abb. 5: Funktion Baureihe 0600-072 Größe 47 bis 84 (Bundgehäuse)




Abb. 6: Funktion Baureihe 0600-070 Größe 47 bis 84 (Flanschgehäuse)

# 2.5. Ausführungsvarianten

0600 - . . . - . . - . . . . . . . .

Lieferbare Ausführungen für diese Baureihe:

2.5.1. Typenschlüssel für Standard-Ausführungsvarianten

|   | Г |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 |   |   | Trägerausführung, ohne Innenölung                   |
| 1 |   |   | Trägerausführung, mit Innenölung                    |
| 2 |   |   | Trägerausführung, lange Ausführung                  |
| 4 |   |   | Gehäuseausführung, ohne Innenölung                  |
| 5 |   |   | Gehäuseausführung, mit Innenölung                   |
|   | 2 |   | Träger mit Mitnahme-Nuten (Größe 07 - 15)           |
|   | 7 |   | Träger mit Mitnahme-Verzahnung (Größe 23 - 84)      |
|   | 8 |   | Freilaufausführung, Sinter Konstant (Größe 23 - 47) |
|   |   | 0 | Flanschgehäuse, geschlossen (Größe 47 - 84)         |
|   |   | 1 | Flanschgehäuse, offen (Größe 47 - 84)               |
|   |   | 2 | Bundgehäuse, geschlossen (Größe 47 - 84)            |
|   |   | 3 | Bundgehäuse, offen (Größe 47 - 84)                  |
|   |   | 4 | Nabengehäuse, geschlossen (Größe 07 - 47)           |

# 3. Transport, Verpackung

Die Lieferung ist nach Erhalt auf Transportschäden und offensichtliche Mängel zu prüfen. Im Schadensfall ist Ortlinghaus zu unterrichten. Es dürfen nur Produkte installiert bzw. in Betrieb genommen werden, die sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden.



#### **HINWEIS!**

→ Lesen Sie die BA, bevor Sie mit weiteren Arbeiten beginnen.

# 3.1. Gefahrenhinweise Transport, Verpackung



| Gefährdung   | Ursache  | Folgen   | Abstellmaßnahmen, Sicher-<br>heitshinweise   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Mechanische Gefährdungen:  | Mechanische Gefährdungen:  |  |  |  |  |  |
| Lose Teile können sich bei<br>Transport verschieben  | Annäherung<br>eines sich bewe-<br>genden Teils an<br>ein feststehendes<br>Teil | Verletzen,<br>Quetschen,<br>Abschürfen,<br>Erfassen,<br>Überrollen | Bei Transport nicht in die Bauteile greifen,<br>lose Teile gegen Bewegen sichern   |  |  |  |
|  | Herabfallende<br>Gegenstände   |  | Lage der Verpackung beachten (TOP-Richtung beachten!), Sicherheitsschuhe tragen  |  |  |  |
| Transportieren, Hantieren,<br>Bewegen  | Herabfallende<br>Gegenstände   |  | Verwendung von sicheren Hebezeugen mit ausreichender Tragkraft   |  |  |  |
| Öffnen der Verpackung,<br>Heben unter Verwendung<br>nicht ausreichend bemes-<br>sener Anschlagmittel | Schwerkraft<br>(gespeicherte<br>Energie)                                       |  | Lage der Verpackung beachten (TOP-Richtung beachten!), ausreichend dimensionierte Anschlagmittel verwenden, Sicherheitsschuhe tragen               |  |  |  |
| Eingefettete oder geölte<br>Bauteile können bei Transport<br>wegrutschen                             | Rutschige Ober-<br>fläche  |  | Bauteile sichern, auf standfeste und rutsch-<br>feste Unterlage stellen, Sicherheitsschuhe<br>und Handschuhe tragen                                |  |  |  |
| Bei Entnahme aus Verpa-<br>ckung, Transport außerhalb<br>Verpackung                                  | Scharfe Kanten,<br>spitze Teile  |  | Teile beim Transport sichern, vor Entnahme<br>der Bauteile auf Schäden und scharfe<br>Kanten untersuchen, Handschuhe/Sicher-<br>heitsschuhe tragen |  |  |  |
| Wenn auf Umfang gelagert   | Keine Standfes-<br>tigkeit/ -sicherheit,                                       |  | Teile beim Transport gegen Rollen oder<br>Stürzen sichern  |  |  |  |
| Material/ Substanzgefährdung   | gen:   |  |  |  |  |  |
| Austretende Flüssigkeit beim<br>Transport  | Flüssigkeit  | Vergiftung, Feuer-<br>gefahr, Sensibili-<br>sierung                | Bei Leckagen Schutzmaßnahmen treffen   |  |  |  |
|  |  | Wegrutschen  | Flüssigkeit entfernen  |  |  |  |
| Ergonomische Gefährdungen  | Ergonomische Gefährdungen:   |  |  |  |  |  |
|  | Anstrengung,<br>Körperhaltung  | Ermüdung,<br>Störung des<br>Bewegungsappa-<br>rates                | Gewichtsangaben beachten, Transportvor-<br>richtungen nutzen, in aufrechter Position<br>Arbeiten verrichten  |  |  |  |

#### 3.2. Lieferzustand

Der Umfang der Lieferung ist durch die Lieferpapiere definiert. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Verpackung ist entsprechend der Bestellung ausgeführt.

# 3.2.1. Lieferzustand Rutschkupplung mit Nabengehäuse und Mitnahmenuten im Träger

Die Kupplung Baureihe 0600-424- Größe 07 bis 15 wird montiert ausgeliefert.



#### **ACHTUNG!**

- Die Kupplung ist nicht auf ein Drehmoment eingestellt.
- → Auf Bestellung kann die Kupplung von Ortlinghaus auf ein Rutschmoment eingestellt werden. Hierzu sind ebenfalls die notwendigen Bohrungen im Innen-Mitnehmer 1 und im Außen-Mitnehmer 6 sowie die zur Drehmomentübertragung nötigen Elemente wie z. B. Passfedernuten zu bestellen.

# 3.2.2. Lieferzustand Rutschkupplung mit Nabengehäuse und Mitnahme-Verzahnung im Träger

Die Kupplung Baureihe 0600-474- wird montiert ausgeliefert.

- Die Kupplung ist auf ein Nenn-Drehmoment **voreingestellt**. Diese Einstellung sollte noch nachkalibriert werden.
- → Auf Bestellung kann die Kupplung von Ortlinghaus auf ein Rutschmoment eingestellt werden. Hierzu sind ebenfalls die notwendigen Bohrungen im Innen-Mitnehmer 1 und im Außen-Mitnehmer 6 sowie die zur Drehmomentübertragung nötigen Elemente wie z. B. Passfedernuten zu bestellen.

#### 3.2.3. Lieferzustand Rutschkupplung mit Bund-/ Flanschgehäuse

Die Kupplung Baureihe 0600-072- (0600-070) Größe 47 bis 84 wird montiert ausgeliefert.

- Die Kupplung ist auf ein Nenn-Drehmoment **voreingestellt**. Diese Einstellung sollte noch Nachkalibriert werden.
- → Auf Bestellung kann die Kupplung von Ortlinghaus auf ein Rutschmoment eingestellt werden. Hierzu sind ebenfalls die notwendigen Bohrungen im Innen-Mitnehmer 1 und im Außen-Mitnehmer 6 sowie die zur Drehmomentübertragung nötigen Elemente wie z. B. Passfedernuten zu bestellen.

### 3.3. Transport

Verwenden Sie zum Transport nur Hebezeuge mit ausreichender Tragkraft. Transportieren Sie nur unter Anwendung der folgenden Hinweise:



#### **WARNUNG!**

- Belasten Sie die Transportgewinde gleichmäßig und nur in senkrechter Richtung.
- → Beachten Sie die Tragfähigkeit Ihrer Anschlagmittel.

Die Lage der Transportgewinde und das genaue Gewicht entnehmen Sie bitte der Erzeugniszeichnung. Ziehen Sie beim Transport die Transportschrauben vorschriftsmäßig an.

Werden die am Produkt vorhandenen Schrauben als Hilfsmittel benutzt, dürfen zum Transport keine Stahlseile eingesetzt werden, da die Gewinde an den Schrauben beschädigt werden könnten.

Liegt ein Transportschaden vor, so ist dieser unverzüglich zu melden. Ohne eine sachgerechte Prüfung ist eine Inbetriebnahme bzw. ein Betrieb nicht zulässig.



#### **WARNUNG!**

- Außenmitnehmer oder andere lose Teile können sich beim Transport lösen und auf Personen herabfallen.
- → Transportieren Sie die Kupplung in einem Behältnis z.B. der Transportverpackung oder transportieren Sie lose Teile getrennt von der Kupplung.




Abb. 7: Transporthilfen

Tabelle 2: Transportgewinde und ungefähre Gewichte

| Baugröße | Gewinde | ca. Gewicht |
|----------|---------|-------------|
| 47       | 2x M 8  | 31 kg       |
| 55       | 2x M 10 | 39 kg       |
| 63       | 2x M 12 | 61 kg       |
| 69       | 2x M 12 | 99 kg       |

| Baugröße | Gewinde | ca. Gewicht |
|----------|---------|-------------|
| 75       | 2x M16  | 165 kg      |
| 78       | 2x M16  | 224 kg      |
| 84       | 2x M16  | 454 kg      |
|          |         |             |

Die Baugrößen 07, 11, 15, 23, 31 und 39 haben ein Gewicht < 25 kg und kein Transportgewinde.

# 4. Einbau- und Montageanleitung

Der Ausrüster bzw. Betreiber trägt die Verantwortung für die Montage des beschriebenen Produktes. Halten Sie sich an die geltenden Vorschriften und Regularien sowie die Anweisungen dieser BA. Überprüfen Sie die Betriebsfähigkeit vor dem Einbau. Verwenden Sie zur Handhabung während der Montagearbeiten geeignete Hebezeuge. Befolgen Sie die Anleitung zur Montage.



#### **WARNUNG!**

- Beachten Sie die Gefahrenhinweise der Kapitel "Wartung" und "Instandsetzung, Umbau"!
- → Beachten Sie die geltenden Umweltschutz-Vorschriften.

Nach dem Einbau ist eine Überprüfung auf Einhaltung der Lagetoleranzen nötig. Durch Ausrichten der Welle(n) und anderer Maschinenteile ist ein möglicher radialer und axialer Versatz zu beseitigen. Beachten Sie auch mögliche Wärmeausdehnung, Wellendurchbiegung und weiche Lagerungen. Anziehmomente aller Schrauben überprüfen und ggf. korrigieren.



#### **WARNUNG!**

- Bitte entnehmen Sie der Erzeugniszeichnung die zur Prüfung notwendigen Werte oder kontaktieren Sie die Ortlinghaus-Werke.
- → Personenschäden oder Beschädigung der Maschine sind mögliche Folgen der Nichteinhaltung und werden durch z.B. den Bruch von Bauteilen oder Erwärmung durch Kontakt der bewegliche Teile verursacht.
- → Werden die geometrischen Einbaubedingungen nicht eingehalten, darf unser Produkt nicht eingebaut werden.

### 4.1. Einbaubedingungen

- Sich bewegende Teile müssen vom Kunden gegen unbeabsichtigtes Berühren gesichert werden, ohne die Belüftung wesentlich zu beeinträchtigen.
- Der Einbauraum mit seinen Anschlussflächen und das Produkt müssen frei von Fett, Staub oder anderen Verunreinigungen sein.
- Es ist sicherzustellen, dass keine anderen als die vorgesehenen Hilfsstoffe wie z.B. Öl oder Fett bei der Montage und im anschließenden Betrieb die Reibelemente verunreinigen. Ausgenommen sind die für den Betrieb freigegebenen Schmiermittel (siehe ON-Norm). Werden Spannsätze zur Wellenanbindung eingesetzt, darf aus diesen auch nach der Montage kein Öl austreten.
- Es dürfen keine Beschädigungen in den Trennfugen zur Maschine vorhanden sein.
- Beachten Sie die Passungs- und Lagetoleranzen und die Angaben auf der Produktzeichnung. Es entstehen sonst kleine Spalten oder Fugen durch winkeligen oder radialen Versatz zur Welle/ Maschine.
- Achten Sie auf ausreichende Platzverhältnisse im Einbauraum.

### 4.2. Grundlegende Einbauvarianten

Auf spezielle Einbauvarianten, die von der jeweiligen Maschinenkonstruktion abhängig sind, kann hier nicht eingegangen werden. Exemplarisch möchten wir aber aufzeigen, wie unser Produkt eingebaut werden kann.

# 4.3. Einbaubeispiele

#### 4.3.1. Grundlegende Hinweise

Die Kupplungen sind auf einer zur Kupplung passenden Achse oder einer passenden Welle zu montieren. Wellen- bzw. Achslager sollten möglichst nahe zur Kupplung montiert sein.

Bei Wellenkupplungen, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden, müssen die getrennten Wellen innerhalb der Kupplung ineinander gelagert werden. Getrennte Wellen müssen genau fluchten.

Außenmitnehmer und Innenmitnehmer sind gegen axiale Verschiebung zu sichern.

#### 4.3.2. Einbauvariante mit Nabengehäuse auf getrennten Wellen




Abb. 8: Einbaubeispiel Baureihe 0600-4.4- Größe 07 bis 47

Zum Anziehen der Stellmutterschrauben ist an der Stirnseite für den Innensechskantschlüssel ein entsprechender Raum  $X_{\rm sw}$  vorzusehen.

# 4.3.3. Einbauvariante mit Nabengehäuse auf einer Welle




Abb. 9: Einbaubeispiel Baureihe 0600-4.4- Größe 07 bis 47

# 4.3.4. Einbauvariante mit Bundgehäuse




Abb. 10: Einbaubeispiel Baureihe 0600-07.- Größe 47 bis 84

# 4.4. Einstellen der Kupplung

Die Rutschkupplungen sind vom Werk aus auf ein Drehmoment voreingestellt (nicht bei Baureihe 0600-424-). Eine genaue Einstellung der Kupplung empfehlen wir erst nach einem Probelauf selbst durchzuführen oder optional bei Ortlinghaus zur Rutschkupplung zu bestellen. Gehen Sie zur Einstellung wie im weiteren Kapitel (⇔ 8.5 "Nachstellen des Rutschmoments" auf Seite 29) vor.

 Kupplungen, die zur Herabsetzung von Anlaufstößen verwandt werden, sind auf das 1,5 bis 2-fache des Nenndrehmomentes des Motors einzustellen.

# 4.5. Rutschkontrolle (Optional)

Bei hohen Drehzahlen sind starke thermische Belastungen der Kupplung möglich. Um eine Überlastung zu verhindern, kann eine Rutschkontrolle angebaut werden.

Diese Rutschkontrolle erkennt die Relativbewegung zwischen Außen- und Innenmitnehmer und gibt bei Überschreiten des eingestellten Rutschmomentes einen Impuls an den Antrieb weiter.

# 5. Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist die Anbindung der An- und Abtriebsseite auf korrekte Befestigung zu überprüfen und ein Funktionstest durchzuführen. Ferner ist nach Instandsetzung oder Reparatur bei stehender Anlage bzw. Maschine ebenfalls ein Funktionstest durchzuführen.

Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen und Schwingungen. Überwachen Sie die Betriebstemperatur. Sollte in den ersten Stunden des Betriebs eine ungewöhnliche Erhitzung festgestellt werden, ist die Inbetriebnahme abzubrechen.

#### 5.1. Gefahrenhinweise Inbetriebnahme

| Gefährdung  | Ursache   | Folgen  | Abstellmaßnahmen, Sicher-<br>heitshinweise   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Mechanische Gefährdungen:   |   |   |  |  |  |  |
| Während der Inbetriebnahme  | Gefahren durch<br>Inbetriebnahme  | Personenschäden   | Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich des Gerätes ausschließen  |  |  |  |
| Dynamischer Betrieb bzw. Funktion: Drehmoment zu hoch> angrenzende Bauteile werden stark belastet> Gefahr von Brüchen Drehmoment zu gering> beschleunigte/ abgebremste Teile kommen nicht rechtzeitig auf Geschwindigkeit/ zum Stillstand | zu starke<br>Beschleunigung/<br>Abbremsung<br>erzeugt zu große<br>(Reibungswärme) | Überfahren,<br>Wegschleudern,<br>Quetschen  | Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich des Gerätes ausschließen, Test im eingebauten Zustand, langsame Steigerung der Belastung, Rutschmoment einstellen       |  |  |  |
| Montage: Beeinflussung der<br>Funktion durch nicht korrekte<br>Einbaulage und Sicherung<br>von Innenmitnehmer/ Welle<br>zum Außenmitnehmer  | Annäherung<br>eines sich bewe-<br>genden Teils an<br>ein feststehendes<br>Teil    | Überfahren,<br>Wegschleudern,<br>Quetschen  | Einbaulage It. Zeichnung beachten, Innen-<br>mitnehmer in axialer Richtung sichern,<br>Freigängigkeit und korrekte Lage der Teile<br>vor Inbetriebnahme überprüfen |  |  |  |
| Montage: Aufhebung der<br>Funktion durch Schrauben-<br>bruch bzw. Bruch von Siche-  | nktion durch Schrauben- Gegenstände/ Wegschleudern, Sch                           | Angaben in der BA /Zeichnung beachten,<br>Schraubenanziehmomente, Anzahl und<br>Festigkeitsklasse überprüfen, Schrauben |  |  |  |  |
| rungsringen durch fehlerhafte<br>Montage z.B. falsche Schrau-<br>benanzahl, Festigkeitsklasse,<br>Anziehmoment  | Standfestigkeit/-<br>sicherheit   |   | gegen Lösen sichern  |  |  |  |
| Montage: Beeinflussung der Funktion durch nicht korrekte axiale und radiale Einbaulage und Sicherung von Innenmit- nehmer/ Welle zum Außen- mitnehmer   | Beweglichkeit der<br>Maschine   | Überfahren,<br>Wegschleudern,<br>Quetschen  | Einbaulage It. Zeichnung beachten, Innenmitnehmer in axialer Richtung sichern, Freigängigkeit und korrekte Lage der Teile vor Inbetriebnahme überprüfen            |  |  |  |
| Eingreifen in bewegende oder rotierende Teile   | Sich bewegende<br>Teile   | Quetschen,<br>Erfassen  | Öffnungen zum Produkt abdecken   |  |  |  |
|   | Rotierende Teile  |   |  |  |  |  |
| Thermische Gefährdungen:  |   |   |  |  |  |  |
| Dynamische Schaltvorgänge,<br>hohe Drehzahlen, zu hoher<br>Ölstand im Produkt (Nasslauf)  | Objekte oder<br>Materialien mit<br>hoher/ niedriger<br>Temperatur                 | Verbrennung   | Hinweise durch Betreiber, Abstandsgitter oder Temperatursensor , Ölfüllmenge/ Kühlölstrom beachten, Drehzahlen überwachen  |  |  |  |

| Gefährdung   | Ursache                                       | Folgen  | Abstellmaßnahmen, Sicherheitshinweise   |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
| Lärmgefährdungen:  | Lärmgefährdungen:                             |   |   |  |  |  |
| Berühren von Bauteilen<br>unter Drehzahleinfluss, nicht<br>korrekte Einbaulage (radial/<br>axial) und Sicherung von<br>Innenmitnehmer/ Welle zum<br>Außenmitnehmer, fehlender<br>oder zu geringer Betätigungs-/<br>Lüftdruck, nicht sauber ausge-<br>richtete Bauteile | Bewegliche Teile                              | Unbehagen,<br>Stress                                | Befestigung des Produkts und des Innen-<br>mitnehmers überprüfen, Einbaulage It.<br>Zeichnung beachten, Freigängigkeit über-<br>prüfen, mindest erforderlichen Betätigungs-/<br>Lüftdruck beachten und überwachen, ggf.<br>Kolbenendlage überwachen |  |  |  |
| Dynamische Schaltvorgänge bzw. Belastung   | Reibende<br>Flächen                           | Unbehagen,<br>Stress                                | Keine   |  |  |  |
| Radialer Versatz zwischen<br>Innenmitnehmer und Außen-<br>mitnehmer  | Mit Unwucht rotie-<br>rende Teile             | Unbehagen,<br>Stress                                | Ausrichtung und Befestigung des Innenmit-<br>nehmers zum Außenmitnehmer über-<br>prüfen, Einbaulage It. Zeichnung beachten,<br>Freigängigkeit der Kupplung/ Bremse<br>überprüfen  |  |  |  |
| Schwingungsgefährdungen:   |   |   |   |  |  |  |
| Hohe Drehzahlen  | Fehlausrichtung<br>sich bewegender<br>Teile   | Unbehagen,<br>Stress                                | Ausrichtung und Befestigung des Innenmit-<br>nehmers zum Außenmitnehmer überprüfen,<br>Einbaulage It. Zeichnung beachten, Frei-<br>gängigkeit der Kupplung/ Bremse über-<br>prüfen, Drehzahlgrenze einhalten und ggf.<br>überwachen                 |  |  |  |
| Material/ Substanzgefährdung   | gen:  |   |   |  |  |  |
| Undichtigkeit: Betrieb bei nicht abgedichtetem Produkt (Nasslauf), bei Montage/Demontage der Druckölanschlüsse   | Aerosol, Flüssig-<br>keit, Dämpfe             | Atembe-<br>schwerden,<br>Sensibilisierung           | Produkt nach außen hin abdichten, sämt-<br>liche Trennfugen der Anschlussteile mit<br>Flüssigdichtung versehen, Dichtigkeit vor<br>Inbetriebnahme überprüfen bzw. während<br>des Betriebes in geeigneten Zeitintervallen<br>überprüfen              |  |  |  |
| Betrieb bei nicht abgedichtetem Produkt (Trockenlauf)  | Staub   | Sensibilisierung                                    | Keine   |  |  |  |
| Ergonomische Gefährdungen  | :   |   |   |  |  |  |
|  | Anstrengung,<br>Körperhaltung                 | Ermüdung,<br>Störung des<br>Bewegungsappa-<br>rates | Gewichtsangaben beachten, Transportvor-<br>richtungen nutzen, in aufrechter Position<br>Arbeiten verrichten   |  |  |  |
| Gefährdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine:   |   |   |   |  |  |  |
| Unter statischer und dynami-<br>scher Belastung: Beein-<br>flussung der Funktion und<br>des Drehmomentes durch<br>Korrosionseinflüsse und Alte-<br>rungsprozesse organischer<br>Substanzen   | Verunreini-<br>gungen, Staub,<br>Feuchtigkeit | Überfahren, Quet-<br>schen                          | In geeigneten Zeitabständen: Überprüfung tragender Bauteile auf Korrosion, Ölwechsel durchführen, Funktion überprüfen, ggf. Produkt einhausen und vor Korrosion schützen, korrodierte oder beschädigte Teile austauschen                            |  |  |  |



#### 5.2. Funktionstest



#### **WARNUNG!**

- Fehlfunktionen auf Grund von Beschädigungen oder unsachgemäßer Montage können zu unkontrollierten Situationen führen.
- → Überprüfen Sie bzw. stellen Sie vor jedem Funktionstest sicher, a) die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes b) die sachgerechte Montage, siehe Kapitel "4. Einbau- und Montageanleitung"
- → Überlasten Sie das Produkt nicht. Beachten Sie die Technischen Daten in der Erzeugniszeichnung

#### 5.2.1. Funktionstest vorbereiten

- Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes überprüfen.
- → Nasslaufende Kupplungen, möglich mit der Reibpaarung Stahl/Sinterbelag, müssen mit den in der Erzeugniszeichnung angegebenen Betriebsstoffen gefüllt sein.
- → Trockenlaufende Kupplungen, mit der Reibpaarung Stahl/Reibbelag dürfen nicht mit Schmierstoffen in Kontakt kommen.
- Bei Einsatz von Lamellen mit Sinterbelag, z.B. in einem Getriebegehäuse, ist die Schmierung zu überprüfen und ggf. auszutauschen oder nachzufüllen.

#### 5.2.2. Funktionstest durchführen

- Führen Sie Funktionstests wie folgt durch:
- 1)→ Testen Sie Kupplung zuerst ohne Belastung.
- 2)→ Steigern Sie die Belastung bis an die in der Erzeugniszeichnung angegebenen Werte.
   Bei der zulässigen Belastung sollte die Kupplung nicht durchrutschen, ggf. ist das Rutschmoment einzustellen,
   (⇒ 5.2.3 "Gewünschtes Rutschmoment einstellen" auf Seite 21)
- 3)→ Steigern Sie die Belastung weiter, bis die Kupplung durchrutscht. Messen und vergleichen Sie diese Werte mit den Werten in der Erzeugniszeichnung.
- 4)→ Achten Sie auf abweichende Geräusche und Temperaturen. Die Werte in der Erzeugniszeichnung dürfen nicht überschritten werden.

#### 5.2.3. Gewünschtes Rutschmoment einstellen

- → Ermitteln Sie das bisher eingestellte Rutschmoment.
- → Überprüfen Sie anhand der Erzeugniszeichnung, ob die Kupplung für das gewünschte Rutschmoment ausgelegt ist.
- → Errechnen sie ggf. die Rutschzeit und die dadurch entstehende Wärmemenge.

#### 6. Betrieb

Mit den in dieser BA enthaltenen Anweisungen und Sicherheitshinweisen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Beachten Sie für den Anlauf, Betrieb, Instandhaltung, Reparatur und Abstellen die Dokumentation der Anlage oder der kompletten Maschine.

Werden während des Betriebs Unregelmäßigkeiten festgestellt, so ist die Anlage bzw. Maschine sofort stillzusetzen.

#### 6.1. Gefahrenhinweise für den Betrieb





| Gefährdung   | Ursache                                       | Folgen                                    | Abstellmaßnahmen, Sicherheitshinweise  |
|--|---|---|--|
| Lärmgefährdungen:  |   |   |  |
| Berühren von Bauteilen<br>unter Drehzahleinfluss, nicht<br>korrekte Einbaulage (radial/<br>axial) und Sicherung von<br>Innenmitnehmer/ Welle zum<br>Außenmitnehmer, nicht<br>sauber ausgerichtete Bauteile | Bewegliche Teile                              | Unbehagen,<br>Stress                      | Befestigung des Produkts und des Innenmit-<br>nehmers überprüfen, Einbaulage lt. Zeich-<br>nung beachten, Freigängigkeit überprüfen  |
| Dynamische Schaltvorgänge bzw. Belastung   | Reibende<br>Flächen                           | Unbehagen,<br>Stress                      | Keine  |
| Radialer Versatz zwischen<br>Innenmitnehmer und Außen-<br>mitnehmer  | Mit Unwucht rotie-<br>rende Teile             | Unbehagen,<br>Stress                      | Ausrichtung und Befestigung des Innenmit-<br>nehmers zum Außenmitnehmer über-<br>prüfen, Einbaulage It. Zeichnung beachten,<br>Freigängigkeit der Kupplung/ Bremse<br>überprüfen   |
| Hohe Drehzahl, großer Spalt<br>zwischen den Lamellen   | Verschlissene<br>Teile                        | Unbehagen,<br>Stress                      | Reibbeläge regelmäßig auf Abrieb über-<br>prüfen, Lamellen ggf. wechseln, Drehzahl-<br>grenzen beachten bzw. überwachen  |
| Schwingungsgefährdungen:   |   |   |  |
| Hohe Drehzahlen  | Fehlausrichtung<br>sich bewegender<br>Teile   | Unbehagen,<br>Stress                      | Ausrichtung und Befestigung des Innenmit-<br>nehmers zum Außenmitnehmer über-<br>prüfen, Einbaulage It. Zeichnung beachten,<br>Freigängigkeit der Kupplung/ Bremse<br>überprüfen, Drehzahlgrenze einhalten und<br>ggf. überwachen      |
|  | Verschlissene<br>Teile                        | Unbehagen,<br>Stress                      | Verschlissene Teile tauschen, Drehzahl-<br>grenze einhalten und ggf. überwachen  |
| Material/ Substanzgefährdung   | gen:  |   |  |
| Undichtigkeit:<br>Betrieb bei nicht abgedich-<br>tetem Produkt (Nasslauf),<br>bei Montage/Demontage der<br>Druckölanschlüsse   | Aerosol, Flüssig-<br>keit, Dämpfe             | Atembe-<br>schwerden,<br>Sensibilisierung | Produkt nach außen hin abdichten, sämt-<br>liche Trennfugen der Anschlussteile mit<br>Flüssigdichtung versehen, Dichtigkeit vor<br>Inbetriebnahme überprüfen bzw. während<br>des Betriebes in geeigneten Zeitintervallen<br>überprüfen |
| Betrieb bei nicht abgedichtetem Produkt (Trockenlauf)  | Staub   | Sensibilisierung                          | Keine  |
| Gefährdungen im Zusammen   | hang mit der Einsat                           | zumgebung der Ma                          | schine:  |
| Unter statischer und dynami-<br>scher Belastung: Beein-<br>flussung der Funktion und<br>des Drehmomentes durch<br>Korrosionseinflüsse und Alte-<br>rungsprozesse organischer<br>Substanzen                 | Verunreini-<br>gungen, Staub,<br>Feuchtigkeit | Überfahren, Quet-<br>schen                | In geeigneten Zeitabständen: Überprüfung tragender Bauteile auf Korrosion, Ölwechsel durchführen, Funktion überprüfen, ggf. Produkt einhausen und vor Korrosion schützen, korrodierte oder beschädigte Teile austauschen               |



#### 6.2. Kontrolle während des Maschinenbetriebs

Kontrollieren Sie die Kupplung regelmäßig auf:

- → abweichende Geräusche. Im Dauerbetrieb sollten sich die Geräusche nicht mehr verändern.
- → unzulässige Schwingungen, Vibrationen.
  Alle Befestigungselement müssen fest angezogen sein.
- → erhöhte Temperaturen. Im Dauerbetrieb muss die Temperatur konstant sein und darf die zulässigen Werte nicht übersteigen.
- → auftretende Fehlfunktionen, unzulässiges Durchrutschen -> siehe Kapitel "Behebung von Störungen".
- → erkennbare Verschmutzung, Beschädigung, Iose Teile ->siehe Kapitel "Wartung".

# 6.3. Ölempfehlung

Für den dauerhaften Betrieb unserer nasslaufenden Produkte ist die Funktion des eingesetzten Schmierstoffes von ausschlaggebender Bedeutung.

- → Bitte entnehmen Sie die von uns empfohlenen Öle der Erzeugniszeichnung.
- → Die Ölempfehlung können Sie bei uns telefonisch oder per E-Mail problemlos anfordern (Telefonnummer bzw. Mail-Adresse: siehe Titelblatt).

Die angegebenen Ölempfehlungen beziehen sich ausschließlich auf die Funktion des hier beschriebenen Produktes.

Aufgrund ggf. anderer im gleichen Ölkreis befindlicher Komponenten können sich Einschränkungen ergeben.
Bitte beachten Sie die Ölfreigabeliste des Anlagenherstellers.



#### **ACHTUNG!**

- Keinesfalls verschiedene Schmierstoffe miteinander mischen! Durch das Vermischen können sich die Eigenschaften negativ verändern.
- → Dies kann zu Funktionsbeeinträchtigungen z.B. durch Minderung der Reibung oder Schaumbildung führen. Eine Beschädigung des Produkts oder der Maschine z.B. an den Dichtungen ist ebenfalls möglich.

# 7. Behebung von Störungen

Treten ungewöhnliche Betriebsgeräusche, Schwingungen, erhöhte Temperaturen oder Funktionsstörungen auf, so ist die Anlage sofort stillzusetzen und gegen die erneute Inbetriebnahme während der Instandhaltung abzusichern.



#### **WARNUNG!**

- Nach dem Stillsetzen ist eine Verbrennungsgefahr durch Restwärme möglich.
- → Arbeitsbereich ausreichend abkühlen lassen.

Die nachfolgenden Störungen können nur Anhaltspunkte für eine Fehlersuche sein. Berücksichtigen Sie immer auch die anderen Komponenten der Anlage und beziehen diese in die Störungssuche mit ein. Nach Beendigung der Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten sind die Hinweise zur Inbetriebnahme zu beachten.

| Störfall             | Grund                   | Abhilfe             |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Kupplung rutscht bei | Nenndrehmoment          | Nenndrehmoment      |
| Nenndrehmoment       | nicht eingestellt       | einstellen          |
|                      | keine Reibung           | Lamellenoberfläche  |
|                      | zwischen den            | säubern             |
|                      | Lamellen                |                     |
|                      | Rutschkontrolle (falls  | Rutschkontrolle neu |
|                      | vorhanden) falsch       | justieren           |
|                      | eingestellt oder defekt |                     |
|                      | nicht festzustellen     | Ortlinghaus-Kunden- |
|                      | Maschinenschaden        | dienst bestellen    |
| Kupplung rutscht bei | Rutschmoment falsch     | Rutschmoment        |
| Überlastung nicht    | eingestellt             | einstellen          |
| durch                | Rutschkontrolle (falls  | Rutschkontrolle neu |
|                      | vorhanden) falsch       | justieren           |
|                      | eingestellt oder defekt |                     |
|                      | nicht festzustellen     | Ortlinghaus-Kunden- |
|                      | Maschinenschaden        | dienst bestellen    |
| Kupplung erwärmt     | Rutschzeit dauert zu    | Rutschmoment        |
| sich über die        | lange                   | einstellen          |
| zulässige Temperatur |                         | Kupplung neu        |
|                      |                         | berechnen, evtl.    |
|                      |                         | Ortlinghaus-Kunden- |
|                      |                         | dienst bestellen    |

# 8. Wartung

Die Instandhaltungsarbeiten dürfen nur bei Stillstand und Sicherung gegen Einschalten während der Instandhaltung erfolgen. Beachten Sie auch die Anweisungen zur Instandhaltung der gesamten Anlage bzw. der anderen Komponenten.



#### **WARNUNG!**

- Das Produkt ist ggf. ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das bei nicht ordnungsgemäßer Instandhaltung ein nicht zu unterschätzendes Gefährdungspotential beinhaltet.
- → Bei unklarer Funktion empfehlen wir einen Austausch oder fordern Sie den Ortlinghaus-Kundendienst an. Für Schäden oder Betriebsausfälle aufgrund nicht sachgemäß durchgeführter Instandhaltungsarbeiten wird von uns keine Haftung übernommen. Beachten Sie die geltenden Umweltschutz-Vorschriften.

# 8.1. Gefahrenhinweise Wartung

| Gefährdung  | Ursache  | Folgen   | Abstellmaßnahmen, Sicher-<br>heitshinweise   |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Mechanische Gefährdungen:   | Mechanische Gefährdungen:                                |  |  |  |  |
| Demontage bzw. Entnahme<br>des Produkts aus der<br>Maschine><br>Aufhebung der vom Produkt | Beschleunigung/<br>Abbremsung<br>(kinetische<br>Energie) | Überfahren,<br>Wegschleudern,<br>Quetschen           | Anlage vor Demontage stillsetzen und gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Gefahrenbereich sichern, auf ausreichende Standfestigkeit bei Demon-  |  |  |
| bewirkten Funktion, Unter-<br>brechung oder Wegfall der<br>Drehmomentübertragung          | Beweglichkeit der<br>Maschine                            | Überfahren,<br>Wegschleudern,<br>Quetschen           | tage des Produkts achten, ausreichend<br>bemessene Anschlagmittel verwenden  |  |  |
|   | Standfestigkeit/-<br>sicherheit                          | Ausrutschen,<br>Stolpern, Stürzen                    |  |  |  |
| Demontage   | Herabfallende<br>Gegenstände                             | Quetschen,<br>Erfassen,<br>Abschürfen,<br>Überrollen | Reihenfolge der Demontage beachten,<br>ausreichend bemessene Anschlagmittel<br>verwenden, Sicherheitsschuhe tragen   |  |  |
| Demontage und Entnahme<br>von Bauteilen   | Rutschige Ober-<br>fläche                                | Ausrutschen,<br>Stolpern, Stürzen                    | Hinweise durch Betreiber> bei ölbetrie-<br>benem Produkt kann Öl auslaufen, Restöl<br>auffangen und fachgerecht entsorgen,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen,<br>auf sicheren Stand achten, Sicherheitsvor-<br>schriften beachten |  |  |
|   | Scharfe Kanten,<br>spitze Teile                          | Quetschen,<br>Schneiden                              | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |  |  |
| Demontage -> Produkt steht unter Federkraft   | Schwerkraft<br>/ Federkraft<br>(gespeicherte<br>Energie) | Quetschen,<br>Erfassen,<br>Wegschleudern             | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |  |  |
| Material/ Substanzgefährdungen:   |  |  |  |  |  |
| Demontage des Produkts,<br>Druckanschlüsse montieren/<br>demontieren                      | Aerosol, Flüssig-<br>keit, Dämpfe                        | Atembe-<br>schwerden,<br>Sensibilisierung            | Vor Demontage Druckanschlüsse drucklos<br>schalten (Kontrolle durch Manometer),<br>Restöl im Druckraum bzw. Lamellenraum<br>(bei Nasslauf) auffangen und entsorgen,<br>Sicherheitsvorschriften beachten                                |  |  |



| Gefährdung   | Ursache                                       | Folgen  | Abstellmaßnahmen, Sicher-<br>heitshinweise  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| Ergonomische Gefährdungen:   |   |   |   |  |  |
|  | Anstrengung,<br>Körperhaltung                 | Ermüdung,<br>Störung des<br>Bewegungsappa-<br>rates | Gewichtsangaben beachten, Transportvor-<br>richtungen nutzen, in aufrechter Position<br>Arbeiten verrichten |  |  |
| Gefährdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine: |   |   |   |  |  |
| Demontage/Montage bzw. bei<br>sonstigen Arbeiten                   | Verunreini-<br>gungen, Staub,<br>Feuchtigkeit | Stürzen, Stolpern                                   | Bei Arbeiten auf trockene und saubere<br>Arbeitsflächen achten, Produkt säubern                             |  |  |

### 8.2. Wartungsintervalle

Je nach Beanspruchung, Einsatzbedingung, etc. empfehlen wir die Durchführung einer Prüfung in angemessenen Zeitintervallen, mindestens aber in einem jährlichen Intervall, auf:

- unzulässige Betriebsgeräusche, Schwingungen und Temperaturen
- Betriebsverhalten und Funktion
- Zustand der Schraubenverbindungen am Maschinenkörper
- Kontrolle des Lüftspalts
- Leckagen und Kühlölmenge (nur bei Nasslauf)
- äußere Dichtungen überprüfen, ggf. fetten und vor Schmutz schützen
- Korrosion, Staub- oder Schmutzablagerungen

Nach einer längeren Stillstandszeit (z.B. 1 Monat) ist eine Funktionskontrolle durchzuführen.



#### **HINWEIS!**

- Festgestellte Schäden müssen umgehend behoben werden.
- → Beachten Sie die Hinweise aus dem Kapitel "Behebungen von Störungen".

#### 8.3. Schmierung

#### 8.3.1. Kupplungen mit Stahl / Sinterbelag für Trocken- / Nasslauf

Zum Schutz gegen Korrosion können im Nasslauf folgende Stoffe eingesetzt werden:

dünnflüssiges Öl

→ mit Viskosität: 46 mm2/s bei 40°C

→ Bezeichnung: z.B. Shell Tellus ÖL/ C46 oder Shell Tellus Oil C68

säurefreies Fett

→ Bezeichnung: Shell Alvania Fett R2

# 8.3.2. Kupplung mit Stahl / organischem Reibbelag für Trockenlauf



#### **HINWEIS!**

- Kupplungen mit der Lamellenpaarung organischer Reibbelag, ORTEX und Stahllamellen, dürfen nicht geschmiert werden.
- → Kupplung so einbauen, dass keine Schmiermittel in den Lamellenraum eindringen können.

### 8.4. Pflege

Schützen Sie das Produkt je nach Einsatzbedingung und -ort gegen Korrosion. Entfernen Sie losen Schmutz, Korrosion, Staub- oder Schmutzablagerungen. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger oder Mittel, die den Korrosionsschutz oder Teile des Produktes schädigen.



#### **ACHTUNG!**

- Durch unsachgemäße Pflege bzw. Reinigung können Schäden an unserem Produkt entstehen.
- → Verwenden Sie keine aggressiven, säurehaltigen, basischen Reinigungsmittel und Scheuermittel.
- → Elektrische Bauteile können durch Reinigungsmittel beschädigt bzw. zerstört werden. Reinigen Sie diese mit größter Vorsicht.

Zur Reinigung unserer Produkte können Sie z.B.

- Petroleum für alle Teile ausschließlich der Reibflächen.
- Waschbenzin, Bremsenreiniger für die metallische Oberflächen,
- oder ein Mittel mit zusätzlicher korrosionshemmender Funktion wie z.B.
   SafeCoat DW 18 für die äußerliche Anwendung verwenden.

Reinigungsmittel nur entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers anwenden. Vermeiden Sie Hautkontakt. Verwendung nur bei guter Lüftung.



#### ACHTUNG!

- Die Reinigung von Reibbelägen ist nicht gestattet,
- → im Falle der Verschmutzung tauschen Sie bitte die Lamellen aus.

#### 8.5. Nachstellen des Rutschmoments

# 8.5.1. Nachstellen der Rutschkupplung mit Nabengehäuse, Mitnahmenuten

Das gewünschte Rutschmoment wie folgt einstellen:

- Schrauben C.3 nur lösen.
- Rutschmoment nachjustieren durch Drehen der Stellmutter **C** z.B. mit einem Hakenschlüssel.



#### **HINWEIS!**

• Die Stellmutter **C** steht unter hoher Federkraft und das Einstellen erfordert somit einen höheren Kraftaufwand.

Stellmutter **C** wie folgt drehen:

- → im Uhrzeigersinn = übertragenes Drehmoment wird größer
- → gegen Uhrzeigersinn = übertragenes Drehmoment wird kleiner

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass zwischen Gewindering **C.1** und Spannscheibe **C.2** zur Sicherung ein Spalt von min. 1 mm vorhanden ist.

Schrauben C.3 wieder handfest anziehen.

Das eingestellte Rutschmoment prüfen. Gegebenfalls Kupplung nachjustieren, bis gewünschtes Rutschmoment eingestellt ist.




Abb. 11: Einstellung Rutschmoment bei Baureihe 0600-424- Größe 07 bis 15 und 0600-474- Größe 23

# 8.5.2. Nachstellen der Rutschkupplung mit Nabengehäuse, Mitnahme-Verzahnung

Das gewünschte Rutschmoment wie folgt einstellen:

- Stellmutterschrauben C.5 durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen,
- und soweit herausdrehen bis ein erhöhter Widerstand der Schrauben auftritt.
- Stellmutterschrauben **C.5** abwechselnd um max. 120° gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben, bis sich diese nicht mehr drehen lassen.



#### ACHTUNG!

- Stellmutterschrauben C.5 nicht weiterdrehen Zerstörung der Stellmutterschrauben
- → das Lamellenpaket B ist entlastet.

Rutschmoment nachjustieren durch Drehen der Stellmutter **C** z.B. mit einem Hakenschlüssel.

Stellmutter **C** wie folgt verdrehen:

- → im Uhrzeigersinn = übertragenes Drehmoment wird größer
- → gegen Uhrzeigersinn = übertragenes Drehmoment wird kleiner

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass zwischen Gewindering **C.1** und Spannscheibe **C.2** zur Sicherung ein Spalt von min. 1 mm vorhanden ist.

Nach Verstellen der Stellmutter **C** die Stellmutterschrauben **C.5** abwechselnd um max. 120° im Uhrzeigersinn einschrauben und handfest anziehen. Das eingestellte Rutschmoment prüfen. Ggf. Kupplung nachjustieren, bis gewünschtes Rutschmoment eingestellt ist.




Abb. 12: Einstellung Rutschmoment bei Baureihe 0600-474- Größe 31 bis 47

#### 8.5.3. Nachstellen der Rutschkupplung mit Bundgehäuse

Das gewünschte Rutschmoment wie folgt einstellen:

- Schrauben **C.6** durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn nur lösen.
- Stellmutterschrauben **C.5** abwechselnd im Uhrzeigersinn um ca. 120 einschrauben , bis sich diese nicht mehr drehen lassen.
- Das Lamellenpaket B ist entlastet.

Rutschmoment nachjustieren durch Drehen der Stellmutter **C** z.B. mit einem Dorn oder Durchschlag.

Die Stellmutter **C** wie folgt verdrehen:

- → im Uhrzeigersinn = übertragenes Drehmoment wird größer
- → gegen Uhrzeigersinn = übertragenes Drehmoment wird kleiner

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass zwischen Gewindering **C.1** und Gewindering **C.2** zur Sicherung ein Spalt von min. 1 mm vorhanden ist. Nach dem Einstellen die Stellmutterschrauben **C.5** abwechselnd um ca. 120° im Uhrzeigersinn herausschrauben.



#### **ACHTUNG!**

→ Schraubenkopf der Stellmutterschraube C.5 muss mindestens 1 mm Spiel unter Gewindering C.2 haben.

Nach abgeschlossenem Einstellvorgang Schrauben **C.6** durch Drehen im Uhrzeigersinn einschrauben und handfest anziehen. Das eingestellte Rutschmoment prüfen. Ggf. Kupplung nachjustieren, bis gewünschtes Rutschmoment eingestellt ist.




Abb. 13: Einstellung Rutschmoment bei Baureihe 0600-07.- Größe 47 bis 84

# 9. Instandsetzung, Umbau

# 9.1. Gefahrenhinweise Instandsetzung



# **HINWEIS!**

→ Instandsetzung nur durch Ortlinghaus-Kundendienst oder von Ortlinghaus geschultes und autorisiertes Personal zulässig!

| Gefährdung  | Ursache  | Folgen   | Abstellmaßnahmen, Sicherheitshinweise  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Mechanische Gefährdungen:   |  |  |  |  |  |
| Demontage bzw. Entnahme<br>des Produkts aus der<br>Maschine><br>Aufhebung der vom Produkt<br>bewirkten Funktion, Unter-<br>brechung oder Wegfall der<br>Drehmomentübertragung | Beschleunigung/<br>Abbremsung<br>(kinetische<br>Energie) | Überfahren,<br>Wegschleudern,<br>Quetschen           | Anlage vor Demontage stillsetzen und gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Gefahrenbereich sichern, auf ausreichende Standfestigkeit bei Demontage des Produkts achten, ausreichend bemessene Anschlagmittel verwenden             |  |  |
|   | Beweglichkeit der<br>Maschine                            | Überfahren,<br>Wegschleudern,<br>Quetschen           |  |  |  |
|   | Standfestigkeit/-<br>sicherheit                          | Ausrutschen,<br>Stolpern, Stürzen                    |  |  |  |
| Demontage   | Herabfallende<br>Gegenstände                             | Quetschen,<br>Erfassen,<br>Abschürfen,<br>Überrollen | Reihenfolge der Demontage beachten,<br>ausreichend bemessene Anschlagmittel<br>verwenden, Sicherheitsschuhe tragen   |  |  |
| Demontage und Entnahme<br>von Bauteilen   | Rutschige Ober-<br>fläche                                | Ausrutschen,<br>Stolpern, Stürzen                    | Hinweise durch Betreiber> bei ölbetrie-<br>benem Produkt kann Öl auslaufen, Restöl<br>auffangen und fachgerecht entsorgen,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen,<br>auf sicheren Stand achten, Sicherheitsvor-<br>schriften beachten |  |  |
|   | Scharfe Kanten,<br>spitze Teile                          | Quetschen,<br>Schneiden                              | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |  |  |
| Demontage -> Produkt steht unter Federkraft   | Schwerkraft<br>/ Federkraft<br>(gespeicherte<br>Energie) | Quetschen,<br>Erfassen,<br>Wegschleudern             | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |  |  |
| Material/ Substanzgefährdungen:   |  |  |  |  |  |
| Demontage des Produkts,<br>Druckanschlüsse montieren/<br>demontieren  | Aerosol, Flüssig-<br>keit, Dämpfe                        | Atembe-<br>schwerden,<br>Sensibilisierung            | Vor Demontage Druckanschlüsse drucklos<br>schalten (Kontrolle durch Manometer),<br>Restöl im Druckraum bzw. Lamellenraum<br>(bei Nasslauf) auffangen und entsorgen,<br>Sicherheitsvorschriften beachten                                |  |  |
| Ergonomische Gefährdungen:  |  |  |  |  |  |
|   | Anstrengung,<br>Körperhaltung                            | Ermüdung,<br>Störung des<br>Bewegungsappa-<br>rates  | Gewichtsangaben beachten, Transportvor-<br>richtungen nutzen, in aufrechter Position<br>Arbeiten verrichten  |  |  |
| Gefährdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine:  |  |  |  |  |  |
| Demontage/Montage bzw. bei sonstigen Arbeiten   | Verunreini-<br>gungen, Staub,<br>Feuchtigkeit            | Stürzen, Stolpern                                    | Bei Arbeiten auf trockene und saubere<br>Arbeitsflächen achten, Produkt säubern  |  |  |



### 9.2. Demontage



#### **WARNUNG!**

- Aufgesteckte Bauteile können sich lösen und herabfallen
- → Bei Arbeiten an der Kupplung aufgesteckte Bauteile gegen Herabfallen sichern bzw. diese Bauteile abnehmen.

Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten an dem Produkt durch das Lösen von Verschraubungen keine gespeicherten Kräfte zu unbeabsichtigter Maschinenbewegung führen.

# 9.2.1. Lamellenwechsel bei Rutschkupplung mit Nabengehäuse mit Mitnahme-Nuten im Träger

- → Kupplung von der Welle abziehen.
- → Kupplung, Stellmutter **C** nach oben zeigend auf die Werkbank legen.
- → Schrauben C.3 nur lösen.
- → Stellmutter **C** komplett aus Außenmitnehmer **E**, z.B. mit Hakenschlüssel, herausdrehen.



#### **ACHTUNG!**

- Stellmutter steht unter Federspannung.
- → Stellmutter C neben Kupplung auf Werkbank legen.
- → Lamellenpaket B aus Kupplung entnehmen.



#### **ACHTUNG!**

- Lamellenschichtung des Lamellenpaketes **B** beachten.
- → Neue Lamellen auspacken (Außen- und Innenlamellen sind gesondert verpackt).
- → Neue Lamellen in Kupplung einsetzen.



#### **ACHTUNG!**

- → Lamellen wie beim ausgebauten Lamellenpaket **B** schichten. Gesinterte Außenlamellen vor dem Einbau mit Öl tränken.
- → Stellmutter C in Außenmitnehmer E drehen.
- → Rutschmoment ein- bzw. nachstellen (⇒ 8.5.1 "Nachstellen der Rutschkupplung mit Nabengehäuse, Mitnahmenuten" auf Seite 29).




Abb. 14: Lamellenwechsel bei Baureihe 0600-424- Größe 07 bis 15

# 9.2.2. Lamellenwechsel bei Rutschkupplung mit Nabengehäuse mit Mitnahme-Verzahnung im Träger, Größe 23

- → Kupplung von der Welle abziehen.
- → Kupplung, Stellmutter **C** nach oben zeigend auf die Werkbank legen.
- → Schrauben C.3 nur lösen.
- → Stellmutter **C** komplett aus Außenmitnehmer **E**, z.B. mit einem Hakenschlüssel, herausdrehen.



#### **ACHTUNG!**

- → Stellmutter steht unter Federspannung.
- → Stellmutter **C** neben Kupplung auf Werkbank legen.
- → Druckfedern A entnehmen und neben Stellmutter C auf Werkbank legen.
- → Lamellenpaket B aus Kupplung entnehmen.



#### **ACHTUNG!**

- → Lamellenschichtung des Lamellenpaketes B beachten.
- → Neue Lamellen auspacken (Außen- und Innenlamellen sind gesondert verpackt).
- → Neue Lamellen in Kupplung einsetzen.



#### **ACHTUNG!**

- → Lamellen wie beim ausgebauten Lamellenpaket **B** schichten Sinter-Außenlamellen vor dem Einbau mit Öl tränken.
- → Druckfedern A in Senkbohrungen der Stellmutter gleichmäßig verteilt einlegen
- → Stellmutter C in Außenmitnehmer E drehen. Um ein Herausfallen der Druckfeder A beim Eindrehen der Stellmutter entgegen zu wirken, empfiehlt es sich, die letzte Lamelle (Außenlamelle), auf der die Druckfedern wirken, zusammen mit der Stellmutter einzusetzen.
- → Rutschmoment ein- bzw. nachstellen (⇒ 8.5.1 "Nachstellen der Rutschkupplung mit Nabengehäuse, Mitnahmenuten" auf Seite 29).




Abb. 15: Lamellenwechsel bei Baureihe 0600-474- Größe 23

# 9.2.3. Lamellenwechsel bei Rutschkupplung mit Nabengehäuse und Mitnahme-Verzahnung im Träger, Größe 31 - 47

- → Kupplung von der Welle abziehen.
- → Kupplung, Stellmutter **C** nach oben zeigend auf die Werkbank legen.
- → Stellmutterschrauben C.5 durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen und soweit herausdrehen, bis ein erhöhter Widerstand der Schrauben auftritt.

Stellmutterschrauben **C.5** abwechselnd um maximal 120°C gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben, bis diese sich nicht mehr drehen lassen.



#### **ACHTUNG!**

- → Stellmutterschrauben nicht weiterdrehen Zerstörung der Stellmutterschrauben. Das Lamellenpaket **B** ist entlastet.
- → Stellmutter **C** komplett aus Außenmitnehmer **E**, z.B. mit einem Hakenschlüssel, herausdrehen.
- → Stellmutter C neben Kupplung auf Werkbank legen.
- → Lamellenpaket B aus Kupplung entnehmen.



#### **ACHTUNG!**

- → Lamellenschichtung des Lamellenpaketes B beachten.
- → Neue Lamellen auspacken (Außen- und Innenlamellen sind gesondert verpackt).
- → Neue Lamellen in Kupplung einsetzen.



#### **ACHTUNG!**

- → Lamellen wie beim ausgebauten Lamellenpaket **B** schichten. Sinter-Außenlamellen vor dem Einbau mit Öl tränken.
- → Stellmutter C in Außenmitnehmer E drehen.
- → Rutschmoment ein- bzw. nachstellen (⇒ 8.5.2 "Nachstellen der Rutschkupplung mit Nabengehäuse, Mitnahme-Verzahnung" auf Seite 30).




Abb. 16: Lamellenwechsel bei Baureihe 0600-474- Größe 31 bis 47

# 9.2.4. Lamellenwechsel bei Rutschkupplung mit Bund- und Flanschgehäuse

- → Kupplung von der Welle abziehen.
- → Kupplung, Stellmutter **C** nach oben zeigend auf die Werkbank legen.
- → Schrauben C.6 nur lösen.
- → Stellmutterschrauben **C.5** abwechselnd um maximal 120° gegen den Uhrzeigersinn einschrauben, bis diese sich nicht mehr drehen lassen. Das Lamellenpaket **B** ist entlastet.
- → Stellmutter **C** komplett vom Innenmitnehmer **F**, z.B. mit einem Dorn oder einem Durchschlag, herunter drehen.
- → Stellmutter C neben Kupplung auf Werkbank legen.
- → Lamellenpaket B aus Kupplung entnehmen.



#### **ACHTUNG!**

- → Lamellenschichtung des Lamellenpaketes B beachten.
- → Neue Lamellen auspacken (Außen- und Innenlamellen sind gesondert verpackt).
- → Neue Lamellen in Kupplung einsetzen.



#### **ACHTUNG!**

- → Lamellen wie beim ausgebauten Lamellenpaket B schichten. Sinter-Außenlamellen vor dem Einbau mit Öl tränken.
- → Stellmutter C auf Innenmitnehmer F drehen.
- → Einstellen bzw. Nachstellen des Rutschmomentes (⇒ 8.5.3 "Nachstellen der Rutschkupplung mit Bundgehäuse" auf Seite 31).




Abb. 17: Lamellenwechsel bei Baureihe 0600-.7.- Größe 47 bis 84



#### **HINWEIS!**

- Die hier beschriebene Vorgehensweise zur Montage und Demontage bezieht sich ausschließlich auf Standardausführungen.
- → Im Falle einer Sonderausführung sprechen Sie bitte unseren Kundendienst an bzw. senden Sie ggf. nach Absprache das Produkt zur Instandsetzung an unser Werk ein.

### 9.3. Gefahrenhinweise Umbau



### **HINWEIS!**

→ Umbau nur durch Ortlinghaus-Kundendienst oder von Ortlinghaus geschultes und autorisiertes Personal zulässig!

| Ursache Folgen  | rdung Ursache   | Abstellmaßnahmen, Sicher-<br>heitshinweise   |  |
|---|---|--|--|
| dungen:   | nische Gefährdungen:  |  |  |
| Abbremsung (kinetische Quetschen rodukt Energie)  | dukts aus der Abbremsung ne> (kinetische ung der vom Produkt Energie)   | Anlage vor Demontage stillsetzen und gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Gefahrenbereich sichern, auf ausreichende Standfestigkeit bei Demontage des Produkts achten, ausreichend bemessene Anschlagmittel verwenden   |  |
| Il der Maschine Wegschleudern.  |   |  |  |
| Standfestigkeit/- Ausrutschen, sicherheit Stolpern, Stürzen   |   |  |  |
| Herabfallende Quetschen, Gegenstände Erfassen, Abschürfen, Überrollen   |   | Reihenfolge der Demontage beachten,<br>ausreichend bemessene Anschlagmittel<br>verwenden, Sicherheitsschuhe tragen   |  |
| kt steht Schwerkraft / Federkraft (gespeicherte Energie) Quetschen, Erfassen, Wegschleudern   | / Federkraft (gespeicherte  | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |  |
| ahme Rutschige Ober-<br>fläche Ausrutschen,<br>Stolpern, Stürzen  |   | Hinweise durch Betreiber> bei ölbetrie-<br>benem Produkt kann Öl auslaufen, Restöl<br>auffangen und fachgerecht entsorgen,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen,<br>auf sicheren Stand achten, Sicherheitsvor-<br>schriften beachten   |  |
| Scharfe Kanten, Schneiden Quetschen, Schneiden  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |  |
| efährdungen:  | l/ Substanzgefährdungen:  |  |  |
|   |   | Vor Demontage Druckanschlüsse drucklos<br>schalten (Kontrolle durch Manometer),<br>Restöl im Druckraum bzw. Lamellenraum<br>(bei Nasslauf) auffangen und entsorgen,<br>Sicherheitsvorschriften beachten  |  |
| Ergonomische Gefährdungen:  |   |  |  |
| Anstrengung, Körperhaltung  Störung des Bewegungsapparates  | Anstrengung,<br>Körperhaltung   | Gewichtsangaben beachten, Transportvor-<br>richtungen nutzen, in aufrechter Position<br>Arbeiten verrichten  |  |
| sammenhang mit der Einsatzumgebung der Ma   | lungen im Zusammenhang mit der Eins   | schine:  |  |
| bzw. bei Verunreini-<br>gungen, Staub,<br>Feuchtigkeit Stürzen, Stolpern  | en Arbeiten gungen, Staub,  | Bei Arbeiten auf trockene und saubere<br>Arbeitsflächen achten, Produkt säubern  |  |
| Energie)  ahme Rutschige Ober- fläche Scharfe Kanten, spitze Teile  Pfährdungen:  Lukts, htieren/ Anstrengung, Körperhaltung Bewegungsapparates  Lisammenhang mit der Einsatzumgebung der Mateus  Bewegungen, Stolpern  Stürzen, Stolpern  Stürzen, Stolpern  Stürzen, Stolpern | Energie)  age und Entnahme tteilen  Rutschige Oberfläche  Scharfe Kanten, spitze Teile  I/ Substanzgefährdungen:  age des Produkts, schlüsse montieren/eren  Mische Gefährdungen:  Anstrengung, Körperhaltung  dungen im Zusammenhang mit der Eins age/Montage bzw. bei en Arbeiten  Verunreinigungen, Staub, | Hinweise durch Betreiber> bei ölb benem Produkt kann Öl auslaufen, F auffangen und fachgerecht entsorge Handschuhe/Sicherheitsschuhe trag auf sicheren Stand achten, Sicherhe schriften beachten Hinweise in BA beachten, Demontag durch ausreichend geschultes Perso Handschuhe/Sicherheitsschuhe trag  Vor Demontage Druckanschlüsse dr schalten (Kontrolle durch Manomete Restöl im Druckraum bzw. Lamellen (bei Nasslauf) auffangen und entsorg Sicherheitsvorschriften beachten  Gewichtsangaben beachten, Transp richtungen nutzen, in aufrechter Pos Arbeiten verrichten  Bei Arbeiten auf trockene und saube |  |



02.2012

### 10. Ersatzteile

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir um Angabe der Fabrikationsnummer. Diese befindet sich auf der Erzeugnisoberfläche an der mit dem Pfeil gekennzeichneten Position.

Die Fabrikationsnummer besteht aus einer zweistelligen Jahreszahl, Auftragsnummer und einer Positionsnummer, z.B. 00/123456/78. Geben Sie weiterhin möglichst die Artikelnummer an.

Wir bitten um Verständnis, dass Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung von Original-Ersatzteilen anerkannt werden.

Eine eigene Bevorratung von Verschleiß- und Ersatzteilen beim Betreiber ist empfehlenswert, um die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.




Abb. 18: Fabrikationsnummer



#### **HINWEIS!**


- → Gehört eine Voreinstellung des Drehmoments zum Lieferumfang, so wird diese zusätzlich zur Fabrikationsnummer am Umfang gekennzeichnet (nicht bei Baureihe 0600-424-).
- → Bei einzelnen Ausführungen ist eine Kennzeichnung auf der Stirnfläche möglich.

## 10.1. Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe 07 bis 15

### 10.1.1. Teileliste 0600-424- Größe 07 bis 15

| Pos. | Einzelteil              |
|------|-------------------------|
| 1    | Innenmitnehmer          |
| 3    | Außenlamelle            |
| 4    | Innenlamelle            |
| 6    | Außenmitnehmer          |
| 7    | Stellmutter (Baugruppe) |
| 8    | Druckfeder              |

## 10.1.2. Schnittzeichnung 0600-424- Größe 07 bis 15




02.2012

## 10.2. Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe 23

### 10.2.1. Teileliste 0600-474- Größe 23

| Pos. | Einzelteil              |
|------|-------------------------|
| 1    | Innenmitnehmer          |
| 3    | Außenlamelle            |
| 4    | Innenlamelle            |
| 6    | Außenmitnehmer          |
| 7    | Stellmutter (Baugruppe) |
| 8    | Druckfeder              |

## 10.2.2. Schnittzeichnung 0600-474- Größe 23




## 10.3. Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe 31 bis 47

### 10.3.1. Teileliste 0600-474 Größe 31 bis 47

| Pos. | Einzelteil              |
|------|-------------------------|
| 1    | Innenmitnehmer          |
| 2    | Außenlamelle            |
| 3    | Innenlamelle            |
| 4    | Außenmitnehmer          |
| 5    | Stellmutter (Baugruppe) |

## 10.3.2. Schnittzeichnung 0600-474- Größe 31 bis 47




## 10.4. Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe 47 bis 84

### 10.4.1. Teileliste 0600-.7.- Größe 47 bis 84

| Pos. | Einzelteil              |
|------|-------------------------|
| 1    | Innenmitnehmer          |
| 2    | Anschlagscheibe         |
| 4    | Außenlamelle            |
| 5    | Innenlamelle            |
| 6    | Stellmutter (Baugruppe) |
| 20   | Außenmitnehmer          |

## 10.4.2. Schnittzeichnung 0600-.7.- Größe 47 bis 84



## 11. Lagerung, Außerbetriebnahme

## 11.1. Gefahrenhinweise Lagerung, Außerbetriebnahme



| Gefährdung   | Ursache  | Folgen  | Abstellmaßnahmen, Sicher-<br>heitshinweise   |
|--|--|---|--|
| Mechanische Gefährdungen:  |  |   |  |
| Demontage -> Produkt steht unter Federkraft  | Schwerkraft<br>/ Federkraft<br>(gespeicherte<br>Energie) | Quetschen,<br>Erfassen,<br>Wegschleudern            | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |
| Demontage aus Maschine,<br>Aufhebung Verbindung im<br>Antriebsstrang z.B. fehlende<br>Bremswirkung | Beweglichkeit der<br>Maschine                            | Überfahren,<br>Wegschleudern,<br>Quetschen          | Anlage vor Demontage und gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Gefahrenbereich sichern, auf ausreichende Standfestigkeit bei Demontage achten, ausreichend bemessene Anschlagmittel verwenden                                      |
|  | Standfestigkeit/-<br>sicherheit                          | Ausrutschen,<br>Stolpern, Stürzen                   |  |
| Demontage und Entnahme<br>von Bauteilen  | Rutschige Ober-<br>fläche                                | Ausrutschen,<br>Stolpern, Stürzen                   | Hinweise durch Betreiber> bei ölbetrie-<br>benem Produkt kann Öl auslaufen, Restöl<br>auffangen und fachgerecht entsorgen,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen,<br>auf sicheren Stand achten, Sicherheitsvor-<br>schriften beachten |
|  | Scharfe Kanten,<br>spitze Teile                          | Quetschen,<br>Schneiden                             | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |
| Material/ Substanzgefährdung   | gen:   | 1   |  |
| Demontage des Produkts,<br>Druckanschlüsse montieren/<br>demontieren                               | Aerosol, Flüssig-<br>keit, Dämpfe                        | Atembe-<br>schwerden,<br>Sensibilisierung           | Vor Demontage Druckanschlüsse drucklos<br>schalten (Kontrolle durch Manometer),<br>Restöl im Druckraum bzw. Lamellenraum<br>(bei Nasslauf) auffangen und entsorgen,<br>Sicherheitsvorschriften beachten                                |
| Ergonomische Gefährdungen:   |  |   |  |
|  | Anstrengung,<br>Körperhaltung                            | Ermüdung,<br>Störung des<br>Bewegungsappa-<br>rates | Gewichtsangaben beachten, Transportvor-<br>richtungen nutzen, in aufrechter Position<br>Arbeiten verrichten  |
| Gefährdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine:                                 |  |   |  |
| Demontage/Montage bzw. bei<br>sonstigen Arbeiten   | Verunreini-<br>gungen, Staub,<br>Feuchtigkeit            | Stürzen, Stolpern                                   | Bei Arbeiten auf trockene und saubere<br>Arbeitsflächen achten, Produkt säubern  |

### 11.2. Lagerung

Die Auslieferung erfolgt in einem konservierten Zustand. Vor der Einlagerung Korrosionsschutz überprüfen. Falls erforderlich, ergänzen oder erneuern.



#### **ACHTUNG!**

- Zum Lagerort sind folgende Hinweise zu beachten:
- → Produkt gegen Bewegung sichern.
- → Die Lagerung darf nicht im Freien erfolgen.
- → Der Ort muss mäßig gelüftet und trocken (max. 65% Luftfeuchtigkeit) sein.
- → Eine Temperierung ist erforderlich (+10° C bis +25° C, keine schnelle Temperaturschwankung).
- → Keine UV- bzw. Sonneneinstrahlung.
- → Frei von aggressiven und korrosiven Stoffen wie z.B. Lösungsmittel.

Bei längerer Einlagerungszeit sind in Absprache mit Ortlinghaus geeignete Maßnahmen für einen zusätzlichen Korrosionsschutz zu treffen.

#### 11.3. Außerbetriebnahme

Beachten Sie vor Beginn der Demontage unseres Produktes die Gesamtbedienungsanleitung der Anlage bzw. Maschine. Halten Sie sich an die Sicherheitsanweisungen. Verhindern Sie beim Ausbau unseres Produktes selbstständige Bewegung der Anlage bzw. Maschine. Sichern Sie die durch unser Produkt abgestützten Massen und den Gefahrenbereich.

Kontrollieren Sie die Restdrücke sämtlicher Druckleitungen und entlasten Sie diese gegebenenfalls. Ist bei der Demontage eine vollständige Entleerung nicht möglich oder sind noch Flüssigkeitsreste vorhanden, so treffen Sie die nötigen Schutzmaßnahmen und fangen Sie die auslaufenden Medien auf.

Transportieren Sie das Produkt nur unter Beachtung der Anweisungen bzw. Sicherheitshinweise aus "Transport, Verpackung".

Gehen Sie beim Ausbau in umgekehrter Reihenfolge wie im Kapitel: "Einbauanleitung" bzw. "Instandsetzung, Umbau" beschrieben vor. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, standfeste und kippsichere Unterlage und sichern es gegen Wegrollen.

Beachten Sie im Weiteren die Hinweise im Kapitel "Lagerung" und "Entsorgung".

## 12. Entsorgung

Das Produkt besteht aus verschiedenen Materialien, die wieder verwendet werden können oder separat entsorgt werden müssen. Demontieren Sie das Produkt und trennen Sie die Einzelteile nach der Materialart.

Die Einzelteile sind nach den Bestimmungen des jeweiligen Anwenderlandes und nach den nationalen und örtlichen Verordnungen zu entsorgen bzw. dem entsprechenden Recycling-Prozess zuzuführen.



#### **HINWEIS!**

→ Beachten Sie die geltenden Umweltschutz-Vorschriften.

## 12.1. Gefahrenhinweise Entsorgung

| Gefährdung   | Ursache  | Folgen   | Abstellmaßnahmen, Sicherheitshinweise  |  |
|--|--|--|--|--|
| Mechanische Gefährdungen:  | •  |  |  |  |
| Demontage  | Herabfallende<br>Gegenstände                             | Quetschen,<br>Erfassen,<br>Abschürfen,<br>Überrollen | Reihenfolge der Demontage beachten,<br>ausreichend bemessene Anschlagmittel<br>verwenden, Sicherheitsschuhe tragen   |  |
| Demontage -> Produkt steht unter Federkraft                          | Schwerkraft<br>/ Federkraft<br>(gespeicherte<br>Energie) | Quetschen,<br>Erfassen,<br>Wegschleudern             | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |  |
| Demontage und Entnahme<br>von Bauteilen                              | Rutschige Ober-<br>fläche                                | Ausrutschen,<br>Stolpern, Stürzen                    | Hinweise durch Betreiber> bei ölbetrie-<br>benem Produkt kann Öl auslaufen, Restöl<br>auffangen und fachgerecht entsorgen,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen,<br>auf sicheren Stand achten, Sicherheitsvor-<br>schriften beachten |  |
|  | Scharfe Kanten,<br>spitze Teile                          | Quetschen,<br>Schneiden                              | Hinweise in BA beachten, Demontage nur<br>durch ausreichend geschultes Personal,<br>Handschuhe/Sicherheitsschuhe tragen  |  |
| Material/ Substanzgefährdung   | gen:   |  |  |  |
| Demontage des Produkts,<br>Druckanschlüsse montieren/<br>demontieren | Aerosol, Flüssig-<br>keit, Dämpfe                        | Atembe-<br>schwerden,<br>Sensibilisierung            | Vor Demontage Druckanschlüsse drucklos<br>schalten (Kontrolle durch Manometer),<br>Restöl im Druckraum bzw. Lamellenraum<br>(bei Nasslauf) auffangen und entsorgen,<br>Sicherheitsvorschriften beachten                                |  |
| Ergonomische Gefährdunger  | n:   |  |  |  |
|  | Anstrengung,<br>Körperhaltung                            | Ermüdung,<br>Störung des<br>Bewegungsappa-<br>rates  | Gewichtsangaben beachten, Transportvor-<br>richtungen nutzen, in aufrechter Position<br>Arbeiten verrichten  |  |
| Gefährdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine:   |  |  |  |  |
| Demontage/Montage bzw. bei<br>sonstigen Arbeiten                     | Verunreini-<br>gungen, Staub,<br>Feuchtigkeit            | Stürzen, Stolpern                                    | Bei Arbeiten auf trockene und saubere<br>Arbeitsflächen achten, Produkt säubern  |  |



### 13. Anhang

### 13.1. Rutschkupplung mit Freilauf 0600-484-..-...

Die Rutschkupplung der Baureihe 600 ist auch optional mit einem Freilauf erhältlich. Mit diesem Freilauf wird die Drehrichtung in der die Kupplung durchrutschen soll bestimmt. Die gegensätzliche Drehrichtung ist gesperrt.



#### **HINWEIS!**

→ Eine Sperrung bedeutet, dass in der gesperrten Drehrichtung die Kupplung nicht durchrutschen kann.

Der normale Betriebszustand ist die Übertragung eines bestimmten Drehmomentes. Die Kupplung läuft frei. Bei Überlastung bzw. überschreiten des Drehmoments rutsch die Kupplung durch. Mit dem integrierten Freilauf ist eine Rücklaufsperre vorhanden, die ein Durchrutschen entgegen der Drehrichtung verhindert. Der dabei eintretende, sofortige Eingriff der Klemmelemente sorgt für die Sperrung (Rücklaufsperre).




Abb. 19: Rutschkupplung mit Freilauf



#### **HINWEIS!**

- Zu der dargestellten Ausführung sind auch andere Gehäuseformen möglich.
- → Mögliche Ausführungsvarianten: (□ 10.2 "Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe 23" auf Seite 40) und (□ 10.3 "Rutschkupplung mit Nabengehäuse Größe 31 bis 47" auf Seite 41).



#### **ACHTUNG!**

- Beim Wechseln der Lamellen sollte der Freilauf nicht demontiert werden.
- → Bei einem Defekt des Freilaufs ist die Rutschkupplung an die Ortlinghaus-Werke zur Instandsetzung einzuschicken.

Für die Rutschkupplung mit Freilauf stehen Ihnen zwei Einbaumöglichkeiten zur Verfügung.

### 13.1.1. Einbauausführungen 1 - mit angetriebenen Innenmitnehmer

Der Freilauf ist mit sichtbarer Markierung eingebaut. Dies bewirkt bei einem Antrieb über den Innenmitnehmer ein Durchrutschen bei Überlastung der Kupplung in Drehrichtung und eine Sperrung gegen die Drehrichtung.




Abb. 20: Freilauf mit angetriebenen Innenmitnehmer

# 13.1.2. Einbauausführungen 2 - mit angetriebenen Außenmitnehmer

Bei dieser Einbauausführung ist die Markierung auf dem Freilauf nicht sichtbar. Diese Variante wird verwendet, wenn der Antrieb über dem Außenmitnehmer erfolgt. So ist ein Durchrutschen in Drehrichtung mit gesperrten Rücklauf möglich.




Abb. 21: Freilauf mit angetriebenen Außenmitnehmer



#### **HINWEIS!**

- Wird die Einbausituation 2 mit angetriebenen Innenring verwendet,
- → so erfolgt die Sperre in Drehrichtung und das Durchrutschen bei höherer Abtriebsdrehzahl (Überhol-Drehzahl)
- → bzw. bei stillstehenden System in Drehrichtung.



Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 50 14 40 42907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 125 42929 Wermelskirchen Deutschland

Tel. +49 2196 85-0 Fax +49 2196 855-444 E-Mail info@ortlinghaus.com Website www.ortlinghaus.com